

Accessori per bagno turco

Fibre ottiche "Starlight"

Strumenti necessari

Trapano con punta da 1mm
Silicone trasparente (per l'installazione)

Requisiti elettrici

Alimentazione elettrica da utenza domestica (240V)

Dimensioni della fibra (diametro)

1mm per ciascun filamento

Installazione

Consigliamo di lavorare in due persone: una che pratichi i fori dall'interno della cabina, ed una seconda che installi le fibre attraverso i fori, dall'esterno. Se invece sarà una sola persona ad installare le luci, questa dovrà praticare tutti i fori, dopodiché dovrà – dall'esterno – individuare tutti i fori e riempirli con la fibra ottica; in questo caso è bene utilizzare una luce all'interno della cabina del bagno turco, in modo da rendere evidenti tutti i fori presenti. Le fibre devono fuoriuscire dal soffitto di circa 80 mm.

Per l'opzione a filo (con la cima delle fibre che sporgono di poco) applicate un po' di silicone a ciascuna delle estremità, a contatto col soffitto, per fissarle in posizione.

Si consiglia di non utilizzare super collanti diversi dal silicone perché tendono a rovinare le fibre, che diventano soggette a rotture e a conseguenti perdite di luce.

Oceanic Saunas declina ogni responsabilità nel caso in cui si dovessero danneggiare i prodotti a causa di una cattiva installazione.

Se dovete pitturare il soffitto, fatelo dopo aver installato la fibra ottica.

Se volete che una parte minore di fibra ottica sporga sappiate che è possibile tagliare l'estremità con le forbici in modo che le cime delle fibre siano quasi allo stesso livello del soffitto. Consigliamo di lasciar sporgere più o meno 2-3mm per poter tirare le fibre con le pinze, in futuro, nel caso di ulteriore pittura del soffitto. Assicuratevi di avere accesso all'illuminatore, per poter controllare il funzionamento della sorgente luminosa.

