

Roches de sauna

Important

Lavez les roches pour éliminer la poussière qui les entoure et séchez-les soigneusement avant de les disposer au-dessus du poêle, dans le panier prévu à cet effet, ou au contact des résistances.

Positionnez les roches plus volumineuses en premier, les plus petites au-dessus. L'air doit encore pouvoir circuler à l'intérieur du poêle.

Cassez les roches lorsqu'elles ne passent pas entre les résistances (ne forcez pas sur les résistances).

La durée de vie des roches à sauna est de 3 à 4 ans pour une utilisation domestique et de 1 an pour un usage professionnel. Afin de maintenir l'efficacité de votre poêle, les roches devront être remplacées dès que vous apercevrez que des parties s'effritent. De même, n'utilisez pas les roches présentant des lignes blanches ou des sections de marbre blanc.

Roches vendues par sac d'environ 15kg – poids approximatif.

